



Posa del paraurti anteriore MEHARI



1/ Con un martello piantare i terminali di rifinitura all'estremità del paraurti.



2/ Attraverso i buchi della barra inferiore, forare 2 buchi con una punta di 5mm (dall'interno verso l'esterno).
Per le barre vecchie modele (prima 1978) che non sono bucate, posizionare il vostro paraurti e forare dall'interno verso l'esterno).



3/ Ingrandire i buchi con una punta di 8,5mm.



Posa del paraurti anteriore MEHARI

4/ Posizionare il paraurti mettendo i bulloni attraverso la mascherina e la barra interna.



5/ Avvitare e bloccare a l'interno i 2 dadi e le rondelle di 8mm.



6/ Mettere i pezzi di rinforzo a T. La parte inferiore di questo pezzo si fissa con una vite di lamiera di protezione.



7/ Stringere le vite, il lavoro è finito!